



USO



hp embedded web server

hp color LaserJet 9500mfp
hp LaserJet 9040mfp/9050mfp

HP Embedded Web Server

Guia do usuário

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem
permissão prévia por escrito é proibida, exceto
quando permitido sob as leis de direitos
autorais.

As informações contidas aqui estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços
HP estão descritas nas declarações de garantia
expressa que acompanham tais produtos e
serviços. Nenhuma informação contida aqui
deve ser interpretada como parte de uma
garantia adicional. A HP não se responsabiliza
por erros ou omissões técnicas ou editoriais
aqui contidas.

EWS v. 8.0

Edition 2, 6/2004

Créditos de marcas comerciais

Adobe® e PostScript® são marcas registradas
da Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas
da Microsoft Corp. nos EUA.

Sumário

1 Visão geral

O que é um servidor da Web incorporado?	1
Recursos	2
Recursos adicionais com um dispositivo de armazenamento permanente	2
HP Web Jetadmin e HP Embedded Web Server	3
Requisitos de sistema	3
Como abrir o HP Embedded Web Server	3
Login e logoff	4
Como navegar pelo HP Embedded Web Server	5

2 Exibição do status do produto nas telas da guia Informações

Status do dispositivo	8
Página de configuração	10
Status dos suprimentos	12
Registro de eventos	13
Página de uso	14
Informações do dispositivo	15
Painel de controle	16
Imprimir	17
Como imprimir um arquivo pela tela Impressão	18

3 Configuração do produto nas telas Configurações

Configurar dispositivo	20
Utilização dos menus na tela Configurar dispositivo	21
Servidor de e-mail	21
Configuração de e-mails de saída	22
Configuração de e-mails de entrada	22
Alertas	23
Utilização da tela Alertas com um produto	24
Como enviar comandos por e-mail ao produto	28
AutoSend	29
Segurança	31
Editar outros links	32
Como adicionar um link	33
Como remover um link	33
Informações do dispositivo	34
Idioma	35
Data e hora	36
Horário de ativação	37

4 Configuração das opções de envio digital

Geral	40
Enviar para e-mail	41
Configurações avançadas de e-mail	43
Enviar para fax	44
Configurações avançadas de fax	46

Endereçamento	48
Configurações de endereçamento avançadas	51
Catálogo de endereços	52
Log de atividades	53
Preferências	54

5 Como gerenciar a operação da rede nas telas da guia Rede

Visão geral	55
-----------------------	----

6 Uso de outros links como um recurso

hp instant support	58
Como o hp instant support funciona	58
Informações que podem ser obtidas pelo hp instant support	58
Encomendar suprimentos	58
Suporte do produto	59
Meu provedor de serviços e Meu contrato de serviço	59

Índice

1 Visão geral

O que é um servidor da Web incorporado?

Um servidor da Web fornece um ambiente em que programas da Web podem ser executados; exatamente como ocorre em um sistema operacional, como o Microsoft® Windows®, no qual os programas podem ser executados. Um navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ou Mozilla, pode mostrar o conteúdo de um servidor da Web.

Um Embedded Web Server (Servidor da Web incorporado) (EWS) reside em um produto de hardware (como uma impressora) ou no firmware, e não em um software carregado em um servidor de rede.

A vantagem de um servidor da Web incorporado é que ele oferece uma interface com o produto que qualquer usuário com um computador conectado em rede e um navegador da Web padrão pode abrir e usar. Não é preciso instalar nem configurar um software especial.

Com o HP Embedded Web Server, é possível exibir informações de status do produto, alterar configurações e gerenciar o produto em seu computador.

Nota

Neste guia, os termos “produto” e “dispositivo” são usados alternadamente. Quando produtos ou dispositivos são abordados neste guia, as informações são relativas às impressoras HP LaserJet, HP Color LaserJet e HP LaserJet MFPs, salvo indicação em contrário. Para obter informações específicas sobre os recursos que sua impressora ou periférico multifuncional (MFP) suporta, consulte a documentação que acompanha o produto.

Recursos

Você pode usar o HP Embedded Web Server para exibir o status do produto e da rede e para gerenciar funções de impressão no computador, em vez do painel de controle do produto. Com o HP Embedded Web Server, você pode realizar as seguintes tarefas:

- Exibir mensagens do painel de controle e informações de status do produto.
- Determinar a vida útil restante de todos os suprimentos e configurar informações específicas sobre encomendas de suprimentos.
- Obter acesso à página de assistência técnica do produto.
- Obter acesso a assistência específica para eventos recentes do produto.
- Adicionar ou personalizar links para outros sites da Web.
- Exibir e modificar a configuração do produto, como configurações de bandeja.
- Exibir e alterar as configurações de rede.
- Exibir e imprimir páginas de informações, como a Página de configuração.
- Receber alertas sobre eventos do produto, como quando o produto está com poucos suprimentos, por e-mail.
- Selecionar o idioma em que as telas do HP Embedded Web Server serão apresentadas.
- Imprimir em um produto da HP sem que precise instalar o seu driver de impressão.
- Preservar energia, programando os períodos de inatividade do produto; de modo que o produto entre em modo de inatividade após estar ocioso por algum tempo.
- Programar horários de atividade para cada dia, de modo que o produto tenha terminado de inicializar e calibrar quando tiver que ser usado.
- Enviar informações de uso de suprimentos e de configuração do produto periodicamente ao seu provedor de serviços.

Recursos adicionais com um dispositivo de armazenamento permanente

Se você possuir um dispositivo de armazenamento permanente instalado em seu produto, como um disco rígido, poderá exibir, configurar e manter informações adicionais.

- **Alertas.** Configure quatro listas de destino diferentes, com até 20 destinatários em cada. (Sem o dispositivo de armazenamento permanente, você só pode enviar alertas a quatro endereços de e-mail.)
- **Outros links.** Acrescente até cinco links adicionais aos sites da Web de sua preferência. (Sem o armazenamento extra, apenas um link adicional pode ser acrescentado.)

Um disco rígido pode ter sido instalado em seu produto, dependendo do modelo. Se não houver um disco rígido no produto, você poderá solicitar um. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário fornecido com o produto, ou visite:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin e HP Embedded Web Server

HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de sistemas baseada na Web que pode ser usada com um navegador da Web. O HP Embedded Web Server e o HP Web Jetadmin trabalham juntos para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de produtos. Você pode usar o software para instalar e gerenciar, efetivamente, produtos em rede. Administradores de rede podem gerenciar produtos em rede remotamente, de praticamente qualquer lugar.

O HP Embedded Web Server fornece uma solução simples e fácil de usar para o gerenciamento individualizado de produtos em ambientes com um número limitado de produtos. No entanto, em ambientes com vários produtos, você poderá usar o HP Web Jetadmin para gerenciar grupos de produtos. Com o HP Web Jetadmin é possível detectar, gerenciar e configurar vários produtos simultaneamente.

O HP Web Jetadmin está disponível pela assistência on-line da HP (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Requisitos de sistema

Para utilizar o HP Embedded Web Server, você deverá ter os seguintes componentes:

- Um navegador da Web suportado. Navegadores da Web suportados pelo EWS incluem, entre outros, o seguinte:
 - Konqueror 3.0 ou posterior
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior
 - Mozilla 1.0 (e derivados do Mozilla)
 - Netscape Navigator 6.2 ou posterior
 - Opera 7.0 ou posterior
 - Safari 1.0 ou posterior
- Uma conexão de rede baseada em protocolo de controle de transmissão/protocolo de Internet (TCP/IP).
- Um servidor de impressão HP Jetdirect (incorporado ou do tipo entrada/saída aperfeiçoada [EIO]) instalado no produto.

Como abrir o HP Embedded Web Server

Empregue o seguinte procedimento para abrir o HP Embedded Web Server.

Nota

Não é possível ver as telas do HP Embedded Web Server de fora de um firewall.

- 1 Abra um navegador da Web suportado.
- 2 No campo **Endereço** ou **Ir para**, digite o endereço IP (Protocolo de internet) atribuído ao produto (por exemplo, <http://192.168.1.1>) ou o nome do host (por exemplo, [npi\[XXXXXX\]](http://npi[XXXXXX])) ou um nome do host configurado como [http://www.\[your_server\].com](http://www.[your_server].com)).

Se não souber o endereço IP do produto, é possível encontrá-lo na Página de configuração. Consulte o guia do usuário fornecido com o produto para ver como imprimir uma página de configuração pelo painel de controle.

Login e logoff

O HP Embedded Web Server (EWS) tem telas que podem ser usadas para ver informações do produto e alterar opções de configuração. As telas que aparecem, e suas configurações, variam de acordo com o modo como você obtém acesso ao EWS: como um usuário, um administrador de tecnologia da informação (TI) ou um provedor de serviços. Essas senhas podem ser personalizadas por um administrador de TI ou um provedor de serviços.

Em um HP Embedded Web Server protegido por senha, somente a guia **Informações** está disponível para um usuário que não efetua login usando senha. Se nenhuma senha foi definida (que é o padrão), todas as guias estarão visíveis.

Caso tenha definido uma senha, você deve efetuar login como um administrador de TI ou um fornecedor de serviço para obter acesso às guias protegidas do HP Embedded Web Server (**Configurações, Envio digital e Rede**).

Nota

Para obter informações sobre a alteração de senhas como um administrador de TI, consulte [“Segurança” na página 31](#). Caso você seja um provedor de serviços, consulte o guia de serviços do produto.

Para fazer login como um administrador

Empregue o seguinte procedimento para efetuar login no HP EWS como um administrador.

- 1 Após abrir o EWS, clique no link **Login** no canto superior direito da tela.

Será exibida a caixa de diálogo **Digitar senha de rede**, conforme mostrado na ilustração a seguir. A aparência da tela de login pode variar, dependendo do seu sistema operacional e do navegador.



- 2 Digite `admin` para o nome de usuário, digite sua senha e depois clique em **OK**.

Para fazer logoff como um administrador

Empregue o seguinte procedimento para efetuar logoff.

- 1 Clique no link **Logoff**.
- 2 Para concluir o logoff, feche o navegador.

CUIDADO

Se não fechar o navegador, a conexão ao produto EWS continua a ser executada e poderá apresentar riscos para a segurança.


Como navegar pelo HP Embedded Web Server

Para navegar pelas páginas do HP Embedded Web Server, clique em uma das guias (**Informações, Configurações e Rede**) e, em seguida, em um dos menus na barra de navegação localizada do lado esquerdo da tela.

A ilustração e a tabela a seguir fornecem informações sobre as telas do EWS.

Nota

Dependendo dos recursos e configurações do produto que o administrador de TI estabeleceu, a aparência das telas do EWS poderá diferir das ilustrações deste guia do usuário.



Texto explicativo	Recurso de tela do EWS	Descrição		Mais informações
4	Outros links	hp instant support	Conecte-se a um conjunto de recursos da Web que ajudam a solucionar problemas e descrevem os serviços adicionais disponíveis para o seu produto HP.	<ul style="list-style-type: none"> ● Consulte “Uso de outros links como um recurso” na página 57. ● Consulte “hp instant support” na página 58. ● Consulte “Suporte do produto” na página 59. ● Consulte “Meu provedor de serviços e Meu contrato de serviço” na página 59.
		Encomendar suprimentos	Use a Internet para solicitar suprimentos HP originais para o seu produto HP.	
		Suporte do produto	Use a ajuda específica do produto disponível no site da HP na Web para solucionar um problema.	
5	Login/Logoff	Diferente para cada tipo de usuário	Efetue logon como administrador de TI ou provedor de serviços.	Consulte “Login e logoff” na página 4.
6	Tela	Diferente em cada menu	Clique em um menu para mostrar uma tela.	<ul style="list-style-type: none"> ● Consulte “Exibição do status do produto nas telas da guia Informações” na página 7. ● Consulte “Configuração do produto nas telas Configurações” na página 19. ● Consulte “Como gerenciar a operação da rede nas telas da guia Rede” na página 55.

2 Exibição do status do produto nas telas da guia Informações

As telas da guia Informações são apenas para fins informativos; não é possível configurar o produto nelas. Para configurar o produto no servidor EWS, consulte [“Configuração do produto nas telas Configurações” na página 19](#).

Veja a seguir as telas da guia Informações:

- Status do dispositivo (página 8)
- Página de configuração (página 10)
- Status dos suprimentos (página 12)
- Registro de eventos (página 13)
- Página de uso (página 14)
- Informações do dispositivo (página 15)
- Painel de controle (página 16)
- Imprimir (página 17)

Nota

Alguns produtos não suportam todas essas telas.

Status do dispositivo

Use a tela Status do dispositivo para ver o status atual do produto. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

1

Status do dispositivo

2

Página de configuração

3

Status dos suprimento

4

Registro de eventos

5

Página de uso

6

Informações do dispositivo

7

Painel de controle

8

Imprimir

Outros links

hp instant support

Pedir suprimentos

Suporte do produto

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

Status do dispositivo

Pronta

●

 Pausar/Continuar

●

 Cancelar trabalho atual

✓

 Continuar

Suprimentos

Toners: (% restante)

Cartucho de impressão Preto 91%

Cartucho de impressão Azul 79%

Cartucho de impressão Vermelho 87%

Cartucho de impressão Amarelo 100%

Tambor de imagem Preto 49%

Tambor de imagem Azul 57%

Tambor de imagem Vermelho 70%

Tambor de imagem Amarelo 70%

Kit de transf. de imagem: 98%

Kit de limpeza de imagem: 92%

Kit do fusor de imagem: 96%

5

Detalhes sobre suprimentos

6

Papel

Entrada/Saída	Status	Tamanho	Tipo
BANDEJA 1	<div></div> Vazio	QUALQUER TAMANHO	QQ TIPO
BANDEJA 2	<div></div> 40 - 100%	LETTER	COMUM
BANDEJA 3	<div></div> 40 - 100%	LETTER	COMUM
BANDEJA 4	<div></div> 20 - 40%	LETTER	COMUM
BANDEJA SUPERIOR	<div></div> OK	N/D	N/D
BANDEJA INFERIOR	<div></div> OK	N/D	N/D

7

Alterar configurações

8

Capacidades

Número de série do dispositivo: XXXXXXXXXX

Código de data do firmware: 20040531 20040531

Duplex: DESATIVADO

Mopier: LIG.

AAD Sim

Resolução óptica 600

Digitalização colorida Sim

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Como navegar pelo HP Embedded Web Server ” na página 5.
2	Status	Mostra o status do produto (as mesmas informações exibidas no visor do painel de controle).
3	Botões do painel de controle	Use esses botões do painel de controle assim como faria no produto. Para selecionar quais botões do painel de controle exibir nesta tela, vá até a tela Segurança na guia Configurações .


8 Exibição do status do produto nas telas da guia Informações

PTWW

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
4	Suprimentos	Mostra o percentual de vida útil restante para cada suprimento.
5	Detalhes sobre suprimentos	Abre a tela Status dos suprimentos, na qual você pode ver informações sobre os suprimentos do dispositivo.
6	Papel	Mostra o status e as informações de configuração das bandejas de entrada e dos compartimentos de saída.
7	Alterar configurações	Abre a tela Outras configurações, na qual você pode alterar as configurações de tipo de papel.
8	Capacidades	Lista os componentes instalados no produto.

Página de configuração

Use a tela Página de configuração para ver as configurações atuais do produto, ajudar a solucionar problemas da impressora e verificar a instalação de acessórios opcionais, como módulos Dual Inline Memory Module (Módulo de memória in-line duplo) (DIMM) ou dispositivos de manuseio de papel. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1

Informações

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

Status do dispositivo

Página de configuração

Status dos suprimentos

Registro de eventos

Página de uso

Informações do dispositivo

Painel de controle

Imprimir

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

[Meu Provedor de serviços](#)

[Meu Contrato de serviço](#)

2

Página de configuração

Informações do dispositivo

Nome do produto:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Nome do dispositivo	HP Color LaserJet XXXX MFP
Controlador de CC:	B
Número do modelo:	CXXXXA
Número de série do dispositivo	XXXXXXXXXX
Número do formatador:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.6)
SCB:	MFP301 02
Código de data do firmware:	20040531 20040531
Identificação de Serviço:	00000
PS Tempo de espera:	300 segundos
Contagem de páginas	4050
Contagem de páginas coloridas:	3933

3

Linguagens e opcionais instalados

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM do slot 1:	Vazio
DIMM do slot 2:	512 MB DDR
Slot cart 1:	SMART ATA FLASH DISK: 2 MB
Slot para cartão 2:	Vazio
Slot para cartão 3:	Vazio
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Fax interno	
Armaz DISCO:	18949 Mbytes de capac.
Armaz SLOT P/ CARTÃO:	2 Mbytes de capac.
Gateway LDAP	15.56.8.155
Gateway SMTP	15.62.4.130
hp MFP Digital Sending Server	Não configurado

4

Memória

Memória DIMM instalada:	512 MB
Memória embutida:	128 MB
RAM Total:	640 MB
DWS:	6.0
Gravação automática de recursos ativada	

5

Segurança

Trava do Painel de controle:	NENHUM
Senha do Painel de controle:	DESABILITADA
Tipo dispositivo: DISCO	Prot. contra grav.: DESABILITADA
Tipo dispositivo: SLOT P/ CARTÃO	Prot. contra grav.: DESABILITADA
Acesso ao Sistema de Arquivos:	
PJL:	HABILITADO
PML:	HABILITADO
NFS:	HABILITADO
PostScr	HABILITADO

6

Bandejas de papel e opcionais

Tamanho de papel padrão:	LETTER
Tam. band. 1:	QUALQUER TAMANHO
Tipo band. 1:	QQ TIPO
Tam. band 2:	LETTER
Tam. band 3:	LETTER
Unidade duplex	

Nota: Para compreender os textos explicativos dessa figura, consulte a tabela na página a seguir.


10 Exibição do status do produto nas telas da guia Informações

PTWW

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Informações sobre a impressora	Lista o número de série, os números de versão e outras informações sobre o produto.
3	Linguagens e opcionais instalados	Lista todas as linguagens instaladas da impressora, como a linguagem Printer Command Language (Linguagem de controle da impressora) (PCL) e PostScript® (PS), e os opcionais instalados em cada slot de DIMM e de Enhanced IO (Entrada/saída avançada) (EIO).
4	Memória	Lista as informações sobre memória, o Driver Work Space (Espaço operacional do controlador) (DWS) da PCL e informações sobre economia de recursos.
5	Segurança	Lista o status do bloqueio do painel de controle e as opções de proteção contra gravação no disco.
6	Bandejas de papel e opcionais	Lista o tamanho e o tipo de papel especificado para cada bandeja no produto. Se houver uma unidade dúplex ou um acessório de manuseio de papel instalado no produto, as informações sobre esses dispositivos também serão listadas aqui.

Status dos suprimentos

A tela Status dos suprimentos mostra informações mais detalhadas dos suprimentos e fornece os números de peça de suprimentos HP originais. (É útil ter os números de fabricação disponíveis durante a encomenda de novos suprimentos.) A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

**invent**

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 **Informações**

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

Status do dispositivo

Página de configuração

Status dos suprimentos

Registro de eventos

Página de uso

Informações do dispositivo

Painel de controle

Imprimir

2 **Outros links**

[hp instant support](#)


[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

Status dos suprimentos

Dados para pedidos:

Os suprimentos da Hewlett-Packard podem ser encomendados na internet, on-line através do software da sua impressora ou ligando para um revendedor autorizado. Consulte o Guia do usuário do dispositivo para obter instruções.

**Cartucho de impressão Preto**
Pedir peça da HP: C8550A

91%

Páginas restantes estimadas: 24259
(Baseado na cobertura de página com este suprimento de 5,0%)


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 605

Páginas impressas com este suprimento: 741

Data da primeira instalação: 20040129

Data da última utilização: 20040603

**Tambor de imagem Preto**
Pedir peça da HP: C8560A

49%

Páginas restantes estimadas: 19940


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 16459

Páginas impressas com este suprimento: 20060

Data da primeira instalação: 20031117

Data da última utilização: 20040602

**Cartucho de impressão Azul**
Pedir peça da HP: C8551A

79%

Páginas restantes estimadas: 5439
(Baseado na cobertura de página com este suprimento de 18,2%)


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 440

Páginas impressas com este suprimento: 1446

Data da primeira instalação: 20040129

Data da última utilização: 20040603

**Tambor de imagem Azul**
Pedir peça da HP: C8561A

57%

Páginas restantes estimadas: 22906


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 16428

Páginas impressas com este suprimento: 17094

Data da primeira instalação: não disponível

Data da última utilização: 20040602

**Cartucho de impressão Vermelho**
Pedir peça da HP: C8553A

87%

Páginas restantes estimadas: 12949
(Baseado na cobertura de página com este suprimento de 8,4%)


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 47

Páginas impressas com este suprimento: 1935

Data da primeira instalação: não disponível

Data da última utilização: 20040603

**Tambor de imagem Vermelho**
Pedir peça da HP: C8563A

70%

Páginas restantes estimadas: 29307


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 16776

Páginas impressas com este suprimento: 10693

Data da primeira instalação: 20000105

Data da última utilização: 20040602

**Cartucho de impressão Amarelo**
Pedir peça da HP: C8552A

100%

Páginas restantes estimadas: 24841
(Baseado na cobertura de página com este suprimento de 5,0%)


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 109

Páginas impressas com este suprimento: 159

Data da primeira instalação: 20040129

Data da última utilização: 20040603

**Tambor de imagem Amarelo**
Pedir peça da HP: C8562A

70%

Páginas restantes estimadas: 29295


Baixo alcançado: NÃO

Número de série: 17034


Páginas impressas com este suprimento: 10705

Data da primeira instalação: 20000105


Data da última utilização: 20040605

**Kit de transf. de imagem:**
Pedir peça da HP: C8555A

98%

**Kit de limpeza de imagem:**
Pedir peça da HP: C8554A

92%

**Kit do fusor de imagem:**
Pedir peça da HP: C8556A

90%

Informações sobre reciclagem:

Devolva os suprimentos originais da HP usados para a Hewlett-Packard. Para obter mais informações, consulte: <http://www.hp.com/go/recycle>

12 Exibição do status do produto nas telas da guia Informações

PTWW

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Link Encomendar suprimentos	Use esse recurso para se conectar a uma página da Web que facilite a encomenda de suprimentos on-line de um revendedor a sua escolha.
3	Cartucho preto para impressora	Mostra o número de peça do cartucho preto, determina se o status Toner baixo foi ou não atingido e fornece o número de páginas que foram impressas desde que esse status foi atingido.
4	Kit de manutenção	Indica qual o percentual do kit de manutenção que foi usado e os números de peça da HP.

Registro de eventos

O Registro de eventos mostra os eventos mais recentes do produto, incluindo atolamentos de papel, erros de serviço e outros erros da impressora. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações Envio digital Rede Logoff

1

Status do dispositivo
Página de configuração
Status dos suprimentos
Registro de eventos
Página de uso
Informações do dispositivo
Painel de controle
Imprimir

Outros links
[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)
[Meu Provedor de serviços](#)
[Meu Contrato de serviço](#)

6

Registro de eventos

Contagem de pág. atual: 4050
Número de série: XXXXXXXXXX
Número de entradas em uso: 10
Número máx. de entradas: 50

2 Número	3 Contagem de páginas	4 Evento	5 Descrição ou Personalidade
10	4050	68 1C15	
9	4040	68 1C15	
8	4040	68 1C15	
7	4040	30.00.01	VERIFICAR CABOS. VERIFICAR BLOQUEIO DO SCANNER. PARA CONTINUAR, DESLIGUE E LIGUE.
6	4040	68 1C15	
5	4040	68 1C15	
4	4040	68 1C15	
3	4040	30.00.01	VERIFICAR CABOS. VERIFICAR BLOQUEIO DO SCANNER. PARA CONTINUAR, DESLIGUE E LIGUE.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Número	Lista a ordem em que os erros ocorreram. O último erro ocorrido tem o número mais alto.
3	Contagem de páginas	Lista o número de páginas impressas no produto quando o erro ocorreu.
4	Evento	Mostra o código de evento interno de cada evento.
5	Descrição ou Personalidade	Mostra uma breve descrição de alguns eventos.
6	Link Suporte do produto	Fornece acesso ao site de assistência da HP na Web para obter informações sobre solução de problemas específicas do produto.

Página de uso

A tela Página de uso fornece uma contagem de páginas para cada tamanho de meio de impressão que tenha passado pelo produto, bem como o número de páginas impressas em duplex. O total é calculado multiplicando-se a soma dos valores de contagem de impressões pelo valor Unidades.

As informações desta tela podem ser usadas para determinar quanto toner ou papel se deve ter à mão. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

1

Informações

2

Configurações

3

Envio digital

4

Rede

5

Logoff

HP Color LaserJet XXXX MFP / 1102 106.0 10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Status do dispositivo

Página de configuração

Status dos suprimentos

Registro de eventos

Página de uso

Informações do dispositivo

Panel de controle

Imprimir

Outros links

hp instant support

Obter suprimentos

Substituir o produto

Página de uso

Identificação

Total de uso (equivalente)

IMPRESSO (IMPRESSÃO, COPIAR, DIGITALIZAR & FAX)

DUPLEX DUPLEX 1 1

IMAGEM IMAGEM

Tamanho da página

Mono

Colorido

Unidades

Mono

Colorido

Unidades

Total

Total

Total

Mono

Colorido

LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

11x17

A3

ENVELOPE NO. 10

ENVELOPE MONARCH

ENVELOPE C5

ENVELOPE DL

B4(JIS)

B5(JIS)

ENVELOPE B5

PADRÃO

DPOSTCARD (JIS)

A5

BK

16K

EXECUTIVE (JIS)

LETTER ROTATED

A4 ROTATED

8.5x13

STATEMENT

12x18

F43

CONSUMO TOTAL DA IMPRESSORA

Total de páginas impressas da cópia

Total de páginas impressas do fax

DIGITALIZADO (COPIAR, ENVIAR & FAX)

Tamanho da página

SIMPLEX Contagem

SIMPLEX Unidades

DUPLEX Contagem

DUPLEX Unidades

Total

LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

B5(JIS)

A5

Utilização total do scanner

Contagem de digitalização do trabalho de cópia

Cont. de digitalização do trab. de envio

Páginas cumpridas do AAD

Páginas digit. do AAD

Total de páginas do AAD

Contagem de digit. da superfície transparente

Uso de passagem do papel/modos de impressão (real)

UTILIZAÇÃO DOS MODOS DE IMPR.

Modo de impressão

Mono

Colorido

Total

MOD. DETEC. AUTOM.

MOD. LEVE

MOD. PESADO

MOD. CARTOLINA

MOD. DE TRANSP.

MOD. ENVELOPE

MOD. ETIQUETA

MOD. BRILHANTE

MOD. PES. BRILH.

MOD. PAPEL RES.

MOD. BRILH. OTM.

MOD. BRILH. PS OT-NP

MOD. TPAPER OT.

MOD. TONER

MOD. DE BOLHAS

MOD. BR P-NHP

MOD. BR P-NHP

MOD. IMAGEM

Total

UTILIZAÇÃO DA PASS. DO PAPEL

Origem

Contagem

Destino

Contagem

Alimentador de envelopes

Bandeja de aliment. manual

BANDEJA 1

BANDEJA 2

BANDEJA 3

Bandeja externa

Outros

Total

5

Histórico de cobertura do dispositivo

Preto 15,6%

Azul 17,7%

Vermelho 22,3%

Amarelo 24,0%

Nota: Para compreender os textos explicativos dessa figura, consulte a tabela na página a seguir.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Total de utilização (equivalente)	Indica os tipos de páginas que foram impressas, o número de páginas impressas em um lado, o número de páginas impressas em dúplice e o total de páginas impressas.
3	Unidades	Uma unidade é igual a uma página A4 (tamanho carta) padrão. Todos os outros tamanhos de página são referenciados com relação a este tamanho padrão. Uma página A4 (tamanho carta) impressa em ambos os lados conta como 2 unidades.
4	Uso de passagem do papel/ modos de impressão (real)	Indica os diferentes modos de impressão usados para trabalhos de impressão monocromática (preto-e-branco) e colorida.
5	Histórico de cobertura da impressora	Indica a quantidade média de toner que é usado em cada página impressa.

Informações do dispositivo

A tela Informações do dispositivo mostra o nome do produto, o número do patrimônio, o nome da empresa e o contato, além da localização do produto e seu endereço IP, nome, modelo e número de série.

O nome do produto, número do patrimônio, nome da empresa, contato e localização do produto podem ser configurados na tela Informações do dispositivo, localizada na guia **Configurações**.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações Envio digital Rede [Logoff](#)

Status do dispositivo
Página de configuração
Status dos suprimentos
Registro de eventos
Página de uso
Informações do dispositivo
Painel de controle
Imprimir

Informações do dispositivo

Nome do dispositivo	HP Color LaserJet XXXX MFP
Localização do dispositivo	
Número do ativo	
Nome da empresa:	
Contato:	
Endereço IP:	192.168.0.10
Nome do produto:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Modelo do dispositivo	CXXXXA
Número de série do dispositivo	XXXXXXXXXX

Outros links
[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)

Painel de controle

Em produtos que possuem um painel de controle, a tela Painel de controle mostra o visor do painel de controle do produto como se você estivesse olhando para o produto. Como essa exibição mostra o status do produto, pode ajudá-lo a solucionar problemas com o produto.

Nota

Dependendo do produto, a aparência da tela pode variar.



Imprimir

Você pode usar essa tela para imprimir um arquivo por vez de um produto que suporta o HP Embedded Web Server. Esse recurso é especialmente útil se você for um usuário móvel, pois não é necessário instalar o driver da impressora do produto para imprimir – você pode efetuar impressões de qualquer lugar, a qualquer momento.

Imprima arquivos prontos para impressão, como documentos que foram gerados pela opção de driver “imprimir em arquivo”. Arquivos prontos para impressão apresentam extensões como .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) e .TXT (texto).

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

Nota

A tela Imprimir (e o menu **Imprimir** à esquerda) só estarão disponíveis se ela tiver sido configurada para aparecer na guia **Segurança**. Para obter mais informações, consulte “Segurança” na página 31.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1

Informações

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

2

Status do dispositivo

Página de configuração

Status dos suprimentos

Registro de eventos

Página de uso

Informações do dispositivo

Painel de controle

3

Imprimir

4

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

Imprimir

Status do dispositivo Pronta

Identifique o documento que deseja imprimir usando a opção exibida abaixo e, em seguida, selecione o botão Aplicar

Nota: Para imprimir documentos 'prontos para impressão' (como .ps, .pdf, .pcl, .txt), digite o nome do arquivo do documento.

Opção 1

Selecione o documento a ser descarregado do disco rígido ou do servidor de arquivos da rede.

Escolher arquivo

Browse...

Opção 2

Informe o endereço do documento para acessá-lo pela Web. Digite o endereço em um formato como este:

http://www.(seu_servidor).com/nome_arquivo.ps

Endereço

Aplicação

Cancelar

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Status do dispositivo	Mostra o status do produto (mesmas informações exibidas na tela Status do dispositivo e no visor do painel de controle).
3	Opção 1	Imprime um arquivo localizado em seu laptop, computador ou em um servidor de arquivos da rede.
4	Opção 2	Imprime um arquivo que pode ser acessado pela sua intranet.

Como imprimir um arquivo pela tela Impressão

Empregue os seguintes passos para imprimir pela tela Impressão.

- 1 Selecione o arquivo que deseja imprimir usando as seguintes opções:
 - Clique no botão em **Opção 1** para navegar até um arquivo que você deseja imprimir.
 - ou-
 - Digite o endereço (iniciando com “http://”) no campo **Endereço** (em **Opção 2**) para imprimir um arquivo disponível em sua intranet.
- 2 Clique em **Aplicar**.

3 Configuração do produto nas telas Configurações

Use as telas na guia **Configurações** para configurar o produto pelo seu computador. Veja a seguir as telas Configurações:

- Configurar dispositivo (página 20)
- Servidor de e-mail (página 21)
- Alertas (página 23)
- AutoSend (página 29)
- Segurança (página 31)
- Editar outros links (página 32)
- Informações do dispositivo (página 34)
- Idioma (página 35)
- Data e hora (página 36)
- Horário de ativação (página 37)

Nota


Alguns produtos não suportam todas essas telas.

Configurar dispositivo

Você pode usar a tela Configurar dispositivo para imprimir páginas de informações do produto e para configurar o produto remotamente. A ilustração, a tabela e os procedimentos de exemplo a seguir descrevem como usar essa tela.

Se o seu produto possui um visor de painel de controle, esses menus são semelhantes aos menus disponíveis no painel de controle. Alguns dos menus do painel de controle do produto não estão disponíveis no HP Embedded Web Server.

Consulte a documentação fornecida com o produto para obter mais informações sobre os diversos menus suportados por ele.



Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área	
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.	
2	Selecione um Menu	Menu INFORMAÇÕES	Imprima páginas de informações do produto, as quais fornecem detalhes sobre o produto e sua configuração.
		Menu MANUSEIO DE PAPEL	Defina o tipo de mídia presente em cada bandeja.
		Menu CONFIGURAR DISPOSITIVO	Configure o produto para alterar seu comportamento. Por exemplo, neste menu você pode definir configurações personalizadas do produto, como configurações de qualidade de impressão ou compartimentos de destino.
		Menu DIAGNÓSTICOS	Imprime o registro de eventos, efetua um teste da passagem do papel, configura o compartimento de saída e o modo de duplexação; além disso, define o número de cópias.
3	Sinal de mais	Clique no sinal de mais (+) ao lado de um menu ou no próprio menu para ver os submenus ou subentradas.	
4	PAUSAR	Selecione essa caixa de seleção para pausar a impressora.	

Utilização dos menus na tela Configurar dispositivo

O procedimento a seguir é *apenas* um exemplo. Procedimentos semelhantes podem ser usados para definir outros itens de menu.

Siga estas etapas para selecionar um tamanho de papel padrão diferente (procedimento de exemplo).

- 1 Clique em **MANUSEIO DE PAPEL**.
- 2 Selecione **Carta** na lista e então clique em **Aplicar** para salvar a alteração.

Nota

Os drivers e software da impressora freqüentemente substituem seleções feitas no menu **Impressão** e no menu **Manuseio de papel**. Para mais informações, consulte o guia do usuário fornecido com o produto.

Qualquer alteração refletirá nas telas Status da impressora e Página de configuração, e no menu **Manuseio de papel**.

Servidor de e-mail

Use a tela Servidor de e-mail para definir as configurações de e-mails de saída e de entrada. Use as configurações nessa tela para enviar e receber mensagens de e-mail, inclusive alertas de produtos. A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações **Configurações** Envio digital Rede [Logoff](#)

1 Configurar dispositivo
Servidor de e-mail
Alertas
AutoSend
Segurança
Editar outros links
Informações do dispositivo
Idioma
Data e hora
Hora de ativid.

2 Mensagem de saída

Definir valores de servidor de e-mail de saída se utilizar alertas de e-mail ou AutoSend.

☒ Ativar e-mail de saída

Servidor SMTP 192.68.00.00

Nome do domínio your.company.com

3 Endereço de e-mail do dispositivo Device 1@your.company.com

4 E-mail de entrada (não requerido para Alertas de e-mail)

Def. os val. do serv. de e-mail de entrada p/ permitir que solicitações e comandos remotos sejam env. p/ o dispositivo.

☒ Ativar e-mail de entrada

Servidor POP3 192.168.0.10

Nome do usuário POP3 do dispositivo Device 1

Senha

Aplicação Cancelar

Outros links
[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	E-mail de saída	Configure os e-mails de saída se desejar usar os recursos Alertas e AutoSend. Para obter mais informações, consulte “Utilização da tela Alertas com um produto” na página 24.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
3	Endereço de e-mail do dispositivo	Este é o endereço de e-mail do produto exibido em seus alertas. Ele <i>NÃO</i> é o endereço de e-mail que você deseja usar ao enviar comandos ao produto. Consulte “Como enviar comandos por e-mail ao produto” na página 28.
4	E-mail de entrada (não requerido para Alertas de e-mail)	Configure os e-mails de entrada se desejar solicitar páginas de informações do produto usando mensagens de e-mail. Para obter mais informações, consulte “Como enviar comandos por e-mail ao produto” na página 28.

Configuração de e-mails de saída

Configure os e-mails de saída se desejar usar os recursos Alertas ou AutoSend.

- 1 Reúna as seguintes informações. (A rede ou o administrador de e-mail de sua organização geralmente fornecem as informações necessárias para configurar o envio de mensagens.)
 - O endereço Internet Protocol (Protocolo de Internet) (IP) do servidor de Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de transferência de mensagens simples) (SMTP) da rede. O EWS utiliza o endereço IP do servidor SMTP para transmitir mensagens de e-mail para outros computadores.
 - O sufixo do nome de domínio do e-mail utilizado para endereçar mensagens de e-mail em sua organização.
- 2 Marque a caixa de seleção **Ativar e-mail de saída**.
- 3 Digite o endereço IP do servidor SMTP na caixa de texto **Servidor SMTP**.
- 4 Digite o nome do domínio e clique em **Aplicar** para salvar as alterações.

Configuração de e-mails de entrada

Você deve configurar o e-mail de entrada se desejar solicitar páginas de informações do produto usando mensagens de e-mail. Para obter mais informações, consulte [“Como enviar comandos por e-mail ao produto” na página 28.](#)

- 1 Em um servidor de mensagens na rede da sua organização, estabeleça uma conta de caixa de correio POP3 (Post Office Protocol 3) para o produto.

Cada conta POP3 requer um nome de usuário e uma senha. O nome de usuário combinado com o nome de domínio do produto (especificado na configuração de envio de mensagens) será o endereço de e-mail do produto. Por exemplo, se o nome de usuário da conta de caixa de correio POP3 for “produto” e o servidor POP3 for “hp.com”, o endereço de e-mail do produto é “produto@hp.com”.

Nota

Cada produto configurado para o recebimento de mensagens deve ter sua própria conta de caixa de correio POP3 no servidor de e-mail da rede.

As contas de caixa de correio POP3 são geralmente configuradas pelo administrador de rede ou de e-mail de sua organização.

- 2 Marque a caixa de seleção **Ativar e-mail de entrada**.
- 3 Digite o endereço IP do servidor de mensagens POP3 na caixa de texto **Servidor POP3**.
- 4 Digite o nome de usuário e a senha para a conta de caixa de correio do produto e clique em **Aplicar** para salvar as alterações.

Na tela Alertas, administradores de TI podem configurar o produto para enviar alertas de problemas e status a qualquer pessoa por e-mail. Quando essa função é configurada, os alertas são disparados automaticamente indicando o status dos suprimentos e da passagem do papel, bem como informações de manutenção e recomendações. Várias pessoas podem receber alertas, sendo que cada uma receberá apenas alertas específicos. Por exemplo, um assistente administrativo pode ser responsável pelas encomendas de toner ou por resolver os atolamentos de papel, e poderia receber alertas antecipados quando houver pouco toner ou atolamentos. Da mesma forma, os suprimentos com vida útil longa podem ser gerenciados por um provedor de serviços externo que receberia alertas sobre manutenção dos dispositivos, carga do grameador frontal ou traseiro e necessidades semelhantes.

Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, como um disco rígido, você pode criar até quatro listas de destinos diferentes, com até 20 destinatários cada. (Sem o dispositivo de armazenamento permanente, você só pode enviar alertas a quatro endereços de e-mail.) O exemplo a seguir destina-se a um produto com um dispositivo de armazenamento permanente instalado. Se houver um dispositivo de armazenamento permanente instalado, você poderá editar, testar e excluir destinos e listas de destinos.

A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa tela.

Nota

Para que os alertas funcionem, o e-mail de saída deve ser ativado. Para ativar o e-mail de saída, consulte “Configuração de e-mails de saída” na página 22.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informações **Configurações** Envio digital Rede Logoff

Configurar dispositivo
Servidor de e-mail
Alertas
AutoSend
Segurança
Editar outros links
Informações do dispositivo 2
Idioma
Data e hora
Hora de ativ.

Outros links
[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)
[Meu Provedor de serviços](#)
[Meu Contrato de serviço](#)

Alertas

Atualmente, os alertas estão configurados para as listas de destinos a seguir. Para fazer alterações, clique no botão apropriado próximo à lista. Mova o ponteiro sobre um botão para obter mais informações.

Nota: Para que os alertas funcionem, as mensagens de saída devem ser configuradas na página Servidor de e-mail.

Nome da lista	Destinos do alerta	Alertas selecionados	Anexos (opcional)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Cartucho com pouco toner (Pedir) Cartucho sem toner (Substituir) Remova o atolamento de papel Bandeja aberta	Página de status dos suprimentos Página de uso
List 2	your_admin@your.company.com	Suprimento não-HP detectado Erro do dispositivo Erro 55 no controlador CC Remova o atolamento de papel Feche as gavetas, portas e tampas	Página de configuração
List 3	service_provider@your.company.com	Kit do tambor quase esgotado (Pedir) Kit do fusor quase esgotado (Pedir) Kit do fusor esgotado (Substituir) Erro interno do relógio	Página de configuração Registro de eventos

3 Editar 4 Testar 5 Excluir

6 Nova lista de destinos

Nota: Para compreender os textos explicativos dessa ilustração, consulte a tabela na página a seguir.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Resumo da lista de destinos	Lista as seleções atuais para cada destino.
3	Editar	Clique nesse botão para fazer alterações ao destino ou à lista de destinos.
4	Testar	Clique nesse botão para enviar um alerta de teste ao destino ou à lista de destinos.
5	Excluir	Clique nesse botão para excluir o destino ou a lista de destinos.
6	Nova lista de destinos	Clique nesse botão para definir as configurações de uma nova lista de destinos para alertas.

Utilização da tela Alertas com um produto

Esta seção contém informações sobre os recursos de alertas:

- [“Para configurar alertas” na página 24](#)
- [“Para testar a configuração de uma lista de destinos” na página 27](#)
- [“Para excluir destinos e listas de destinos” na página 28](#)

Para configurar alertas

Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, é possível configurar até quatro listas diferentes, com até 20 destinatários cada. Sem um dispositivo de armazenamento permanente, você tem espaço para apenas quatro endereços de e-mail.


1 Siga um destes procedimentos:

- Para criar uma nova lista de destinos, clique em **Nova lista de destinos**.

-Ou-

- Para modificar uma lista de destinos existente, clique em **Editar** ao lado da lista que deseja modificar.

Se houver um dispositivo de armazenamento permanente instalado, a tela exibida será semelhante à ilustração a seguir.


invent

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

Configurar dispositivo

Servidor de e-mail

Alertas

AutoSend

Segurança

Editar outros links

Informações do dispositivo

Idioma

Data e hora

Hora de ativid.

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

Alertas - configuração

Etapa 1: Digite o nome da lista

Digite um nome para a lista de destinos.

Nome da lista:

Etapa 2: Digite os destinos do alerta

Digite no máximo 20 destinos de alerta em qualquer uma destas formas:
Um endereço de e-mail (ex.: seu-nome@sua-empresa.com)
Um dispositivo móvel (ex.: 208-555-5555@empresa-dispositivo.net)
Uma publicação em um website (ex.: <http://www.ser~servidor.com>)

Separe os destinos do alerta usando um ponto-e-vírgula (;) ou uma vírgula (,).

Destinos do alerta:

Etapa 3: Selecione os alertas

Selecione os alertas que você gostaria que fossem recebidos pelos destinos do alerta. Os alertas mais comuns estão listados aqui.

Nome do alerta	Selecionado	Limite*
Cartucho com pouco toner (Pedir)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) porcentagem
Kit do tambor quase esgotado (Pedir)	<input type="checkbox"/>	
Cartucho sem toner (Substituir)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kit do tambor esgotado (Substituir)	<input type="checkbox"/>	
Suprimento não-HP detectado	<input type="checkbox"/>	
Remova o atolamento de papel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos
Feche as gavetas, portas e tampas	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos
Bandeja aberta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos
Bandeja vazia (Carregar)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos

* As alterações aos valores limite se aplicam a todos os destinos deste dispositivo.

Alertas adicionais

Para exibir todos os alertas desse produto, clique no botão **Mostrar todos os alertas**.

Nota: Este botão salva as alterações atuais e abre a página que lista as opções de alertas.

Etapa 4: Selecione os anexos de e-mail (opcional)

Selecione os anexos que deseja incluir em cada mensagem de alerta de e-mail na lista de destinos. Vá para a guia **Informações** para ver exemplos dessas páginas.

☒ Página de status dos suprimentos

☒ Página de uso

☐ Página de configuração

☐ Página de log de eventos

Selecione essa opção se um dos dest. do alerta escolhidos p/ receber os alertas estiver em um sist. de comput. automat.

☐ Dados do XML

OK

Cancelar

PTWW

Alertas 25

- 2 Em produtos que têm dispositivos de armazenamento permanente instalados, digite um nome no campo **Nome da lista**, como Serviço ou Suprimentos. (Se você *não* tiver um dispositivo de armazenamento permanente instalado, vá para a etapa 3.)
- 3 Digite os endereços de e-mail das pessoas que receberão os alertas. Em ambientes grandes, os administradores de sistema podem rotear endereços de e-mail para listar servidores, URLs (Universal Resources Locator, localizador universal de recursos) e dispositivos móveis para alertas expandidos. Adicione vários destinos separando cada um com uma vírgula ou um ponto-e-vírgula.
- 4 Marque a caixa de seleção para os alertas que deseja enviar com essa lista de destinos. (Para exibir todos os alertas disponíveis para o produto, clique em **Mostrar todos os alertas**.)
- 5 Onde aplicável, defina o valor limite para os alertas individuais.

O valor limite para alertas de serviço e de passagem do papel é uma quantidade de minutos definida pelo usuário. Esse é o período pelo qual um evento será ignorado antes de ser enviada uma mensagem de alerta por e-mail. Por exemplo, recomenda-se que você defina o valor limite para o alerta de “Bandeja aberta” em 10 minutos para permitir que alguém feche a bandeja depois de carregada ou depois de um atolamento ser eliminado.
- 6 Selecione os anexos que deseja incluir em suas mensagens de alerta por e-mail. Esses anexos podem incluir a Página de status dos suprimentos, a Página de uso, a Página de configuração, a Página de registro de eventos e Dados do XML. (Vá para a guia **Informações** para ver exemplos das páginas.) Selecione a opção **Dados do XML** se um dos destinos escolhidos para receber alertas for um sistema de computadores automatizado. Cada item que você seleciona será anexado ao e-mail. Por exemplo, se você selecionar **Página de uso** e **Página de registro de eventos**, receberá uma mensagem de e-mail com dois anexos, um para cada seleção. Se você também selecionar a opção **Dados do XML**, receberá uma mensagem de e-mail com três anexos – um para a Página de uso em HTML, um para o Registro de eventos em HTML e um terceiro que consiste em informações de suporte instantâneas em um anexo com arquivo de texto com uma extensão .XML.
- 7 Clique em **Aplicar** para salvar as informações.
- 8 Repita as etapas de 1 a 7 para cada lista ou destino adicionais.

Nota

Para testar a configuração de uma lista de destinos, consulte [“Para testar a configuração de uma lista de destinos” na página 27](#).

Para testar a configuração de uma lista de destinos

Empregue o seguinte procedimento para testar a configuração da lista de destinos.

- 1 Clique no botão **Testar** ao lado da lista de destinos a ser testada.

A janela mostrada a seguir será exibida. (Esta ilustração mostra a tela de um sistema que tem um dispositivo de armazenamento permanente instalado. Se nenhum dispositivo de armazenamento permanente estiver instalado, apenas um destino poderá ser testado nesta janela.)

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP web interface. The top header includes the HP logo, the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10', and the model name 'HP Color LaserJet XXXX MFP'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Informações', 'Configurações' (selected), 'Envio digital', and 'Rede'. A 'Logoff' link is on the right. The left sidebar contains a menu with options: 'Configurar dispositivo', 'Servidor de e-mail', 'Alertas' (selected), 'AutoSend', 'Segurança', 'Editar outros links', 'Informações do dispositivo', 'Idioma', 'Data e hora', and 'Hora de ativid.'. Below the menu is a section for 'Outros links' with links to 'hp instant support', 'Pedir suprimentos', and 'Suporte do produto'. The main content area is titled 'Alertas - teste'. It contains a message: 'Você está prestes a enviar um alerta de teste aos destinos de alerta selecionados. Clique em OK para enviar o teste ou clique em Cancelar para retornar para a página de Alertas principal sem enviar o teste.' Below this is a section for 'Destinos do alerta:' with two checked items: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A note states: 'Por padrão, o endereço de devolução no alerta de teste é o endereço de e-mail do produto. Para receber qualquer resposta gerada a partir desse teste, digite seu próprio endereço de e-mail na caixa a seguir.' Below this is a text box for 'Endereço de devolução:' containing 'Device 1@your.company.com'. The 'Texto da mensagem:' section contains a large text area with the following content: 'Isso é um alerta de teste. Você recebeu esse alerta porque foi selecionado para receber informações sobre o produto a seguir. O produto não requer uma atenção especial neste momento. Produto: HP Color LaserJet XXXX MFP Alertas selecionados atualmente: Cartucho com pouco toner (Pedir), Cartucho sem toner (Substituir), Remova o atolamento de papel, Bandeja aberta. Anexos selecionados atualmente: Página de status dos suprimentos, Página de uso. Obrigado por usar produtos Hewlett-Packard!'. At the bottom of the message text area is a note: 'Se você deseja que apareçam notas adicionais no início do alerta de teste, digite a informação na caixa a seguir.' Below this is a text box for 'Suas anotações (opcional):'. At the bottom right of the page are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

- 2 Se você tiver um dispositivo de armazenamento permanente instalado, selecione os destinos a serem testados.
- 3 O endereço de resposta é o endereço de e-mail do produto. Digite seu endereço de e-mail na caixa **Endereço de resposta** se desejar receber mensagens sobre erros gerados pelo alerta de teste (por exemplo, para ser notificado de um endereço de destino incorreto).

- 4 Se aplicável, digite as informações adicionais que deseja incluir no início da mensagem de alerta enviada por e-mail no campo de texto **Suas anotações (opcional)**.
- 5 Clique em **OK**.

Para excluir destinos e listas de destinos

É possível excluir um destino ou uma lista de destinos clicando no botão **Excluir** ao lado do destino ou da lista de destinos que você deseja excluir. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Como enviar comandos por e-mail ao produto

Um outro método para receber páginas de informações é solicitando-as pelo produto. Quando o envio e o recebimento de mensagens são configurados, o produto pode anexar às mensagens de e-mail páginas de informações, como a página Status dos suprimentos ou a página Configuração. Você pode usar esse recurso para solucionar um problema ou verificar o status dos suprimentos.

Para solicitar páginas de informações usando uma mensagem de e-mail

Ao redigir uma mensagem para o produto, você deve formatar corretamente os campos **Para**, **De** e **Assunto** no programa de e-mail.

- 1 Torne disponíveis as funções de e-mail de entrada e de saída seguindo as instruções apresentadas nesse capítulo. (Para obter mais informações, consulte [“Servidor de e-mail” na página 21.](#))
- 2 Em seu programa de e-mail, redija uma mensagem para o produto seguindo as etapas:
 - a No campo **Para**, digite o endereço de e-mail do produto. O endereço de e-mail do produto é o nome de usuário combinado com o nome de domínio do produto (especificado na configuração de e-mail de saída). Por exemplo, se o nome de usuário da conta de caixa de correio POP3 for “produto” e o servidor POP3 for “hp.com”, o endereço de e-mail do produto é “produto@hp.com”.
 - b Seu programa de e-mail deverá preencher automaticamente o campo **De** com seu endereço de e-mail de resposta.
 - c No campo **Assunto**, digite o texto adequado para o formato e para a página que deseja anexar. Você pode solicitar uma Página de configuração, uma página Status dos suprimentos ou uma página AutoSend. Por exemplo, para anexar a página Configuração em formato HTML, digite “this.configpage?configpage=email&format=html”.

Página	Formato HTML	Formato XML
Página de configuração	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
Página Status dos suprimentos	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
Página AutoSend	não aplicável	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Clique em **Enviar**.

O produto verifica se há novas mensagens de e-mail a cada três minutos. Quando o produto recebe a mensagem de e-mail, gera uma resposta e envia as informações solicitadas ao endereço de e-mail do remetente (especificado no campo **De** da mensagem de e-mail original).


Nota

Dependendo dos atrasos na rede e do servidor de mensagens de sua organização, uma resposta pode levar de um minuto a várias horas para chegar à Caixa de entrada do seu programa de e-mail.

Se os campos **Para**, **De** e **Assunto** não forem formatados corretamente em sua mensagem de e-mail, o produto não enviará uma mensagem em resposta.

Use a tela AutoSend para enviar periodicamente informações sobre configuração do produto e uso de suprimentos ao seu provedor de serviços. Esse recurso cria um relacionamento com a Hewlett-Packard Company ou com outro provedor de serviços que fornece, entre outros, os seguintes serviços: substituição proativa de toner, contratos de pagamento por página, contratos de suporte e acompanhamento de uso. A ilustração, a tabela e o procedimento a seguir descrevem como usar essa tela.

Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, como um disco rígido, você pode adicionar até vinte endereços de e-mail. (Sem esse dispositivo, você só pode adicionar 1 endereço de e-mail.) O exemplo a seguir destina-se a um produto que tem um dispositivo de armazenamento permanente instalado.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

1

Configurar dispositivo

Servidor de e-mail

Alertas

AutoSend

Segurança

Editar outros links

Informações do dispositivo

Idioma

Data e hora

Hora de ativid.

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

AutoSend

Ativar AutoSend

O recurso AutoSend permite que seu produto envie regularmente informações sobre configuração e uso dos suprimentos para uma lista de destinos. Ative o recurso 'Enviar para a HP' se você tiver um relacionamento com a HP que ofereça serviços como substituição proativa de cartuchos, contratos de pagamento por página, contratos de suporte e acompanhamento de uso.

Nota: Para usar o AutoSend, você deve primeiro [configurar seu Servidor de e-mail](#)

2

☒ Ativar AutoSend

3

Enviar a cada

☐ dias (1-28)

☐ semanas (1-4)

☐ meses (1-6)

☒ páginas impressas (50-30000)

4

Destinatários de e-mail

5

Enviar para a HP ([Declaração de privacidade on-line da Hewlett-Packard](#))

6

Testar

Aplicação

Cancelar

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5 .
2	Ativar AutoSend	Marque essa caixa de seleção para ativar o recurso AutoSend.
3	Enviar a cada [intervalo]	Selecione o intervalo no qual você deseja que o produto envie as informações de uso de suprimentos e configuração de produtos aos destinos que estão configurados no campo Destinatários de e-mail .

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
4	Destinatários de e-mail	Salve uma lista de até 20 endereços de e-mail para receber as informações de configuração do produto. Cada endereço de e-mail pode ter até 50 caracteres.
5	Enviar para a HP	<p>Marque essa caixa de seleção para enviar regularmente informações sobre o status de configuração e de suprimentos do dispositivo para a HP. Essas informações serão enviadas para um endereço de e-mail da HP (por exemplo, minha_impressora@hp.com) em um arquivo de texto com extensão .XML. O arquivo será gerado em inglês.</p> <p>Para exibir mais informações sobre como a HP lida com dados enviados pelo AutoSend, clique em Declaração de privacidade on-line da Hewlett-Packard.</p>
6	Testar	Clique nesse botão para salvar as configurações e para enviar imediatamente essas informações, de modo que você tenha certeza de que o destinatário receba as mensagens.

Para ativar o recurso AutoSend

Empregue o seguinte procedimento para ativar o recurso AutoSend.

- 1 Torne disponíveis as funções de e-mail de entrada e de saída seguindo as instruções apresentadas nesse capítulo. (Para obter mais informações, consulte [“Servidor de e-mail” na página 21.](#))
- 2 Marque a caixa de seleção **Ativar AutoSend**.
- 3 Clique em uma opção para especificar o intervalo em que o produto deve enviar informações de uso dos suprimentos e de configuração aos destinatários de e-mail (determinados na próxima etapa) e, em seguida, digite o número de dias, semanas, meses ou páginas impressas.
- 4 Em produtos com dispositivos de armazenamento permanente instalados, configure até 20 endereços de e-mail usando o formato que aparece na tela. (Se você não tiver esse dispositivo, só poderá configurar 1 endereço de e-mail.)
- 5 Para enviar informações sobre o status de configuração e de suprimentos do dispositivo para a HP, marque a caixa de seleção **Enviar para a HP**.
- 6 Clique em **Aplicar**.

Segurança

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Definir senha	Defina uma senha de administrador para controlar quem pode obter acesso às guias Configurações , Envio digital , Rede do EWS. Após a senha ser definida, os usuários são solicitados a digitar uma senha ao clicar no link Login . Para obter mais informações, consulte “Login e logoff” na página 4.
3	Página Imprimir	Marque essa caixa de seleção para disponibilizar a tela Página Imprimir na guia Informações .
4	Exibir na página Status do dispositivo	Selecione os botões do painel de controle que serão exibidos na tela Status do dispositivo (na guia Informações).

Editar outros links

Use a tela Editar outros links para adicionar ou personalizar até cinco links para os sites da Web de sua preferência (veja a observação a seguir). Esses links aparecem em todas as telas do HP Embedded Web Server, na caixa **Outros links** abaixo da barra de navegação esquerda. Três links permanentes (**hp instant support**, **Encomendar suprimentos** e **Suporte do produto**) já foram estabelecidos. A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa tela.

Nota

Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, você pode acrescentar até cinco links adicionais; sem o armazenamento extra, apenas um link adicional pode ser acrescentado.

The screenshot displays the HP Embedded Web Server interface for editing links. The top header shows the HP logo and device information: "HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10". The main navigation bar includes tabs for "Informações", "Configurações" (selected), "Envio digital", and "Rede", along with a "Logoff" link. The left sidebar lists various configuration options, with "Editar outros links" highlighted. The main content area is titled "Editar outros links" and contains two sections: "Adicionar link" (with input fields for URL and Nome, and an "Adicionar link" button) and "Links definidos pelo usuário" (with a large empty box and an "Excluir links selecionados" button). At the bottom left, a box labeled "Outros links" displays three pre-defined links: "hp instant support", "Pedir suprimentos", and "Suporte do produto".

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Como navegar pelo HP Embedded Web Server ” na página 5.
2	Adicionar link	Adicione um link definido pelo usuário.
3	Links definidos pelo usuário	Lista os links definidos pelo usuário que foram adicionados. Use essa área para excluir links.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área	
4	Outros links	hp instant support	Conecte-se a recursos da Web que ajudam você a solucionar problemas específicos e a determinar quais serviços adicionais estão disponíveis para o produto. (Informações detalhadas, inclusive número de série, condições de erro e status, são enviadas ao Atendimento ao cliente HP. A Hewlett-Packard Company trata essas informações como confidenciais.)
		Encomendar suprimentos	Conecte-se a uma página da Web que facilita a encomenda de suprimentos on-line de um revendedor de sua preferência.
		Suporte do produto	Obtenha acesso à ajuda específica do produto pelo site da HP na Web.
		Meu provedor de serviços	Conecte-se à home page do seu provedor de serviços. Esse link só aparecerá se tiver sido configurado pelo provedor de serviços.
		Meu contrato de serviço	Conecte-se a uma página que exibe os termos e limites do seu contrato de serviço. Esse link só aparecerá se tiver sido configurado pelo provedor de serviços.

Como adicionar um link

Empregue o seguinte procedimento para adicionar um link.

- 1 Em **Adicionar link**, digite o URL e o nome que deverão ser exibidos no HP Embedded Web Server.
- 2 Clique em **Adicionar link**.


Como remover um link

Empregue o seguinte procedimento para remover um link.

- 1 Em **Links definidos pelo usuário**, selecione o(s) link(s) que você deseja remover.
- 2 Clique em **Excluir links selecionados**.

Informações do dispositivo

Use a tela Informações do dispositivo para fornecer um nome de sua escolha para o produto, atribuir um número de patrimônio e configurar o nome da empresa, que pessoa contatar quanto a determinado produto e a localização física desse. O endereço IP, o nome, o modelo e o número de série do produto também se encontram disponíveis nessa tela.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

InformaçõesConfiguraçõesEnvio digitalRede

Logoff

Configurar dispositivo

Servidor de e-mail

Alertas

AutoSend

Segurança

Editar outros links

Informações do dispositivo

Idioma

Data e hora

Hora de ativid.

Informações do dispositivo

Nome do dispositivo	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX MFP"/>
Localização do dispositivo	<input type="text"/>
Número do ativo	<input type="text"/>
Nome da empresa:	<input type="text"/>
Contato:	<input type="text"/>
Endereço IP:	192.168.0.10
Nome do produto:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Modelo do dispositivo	CXXXXA
Número de série do dispositivo	XXXXXXXXXX

AplicaçãoCancelar

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)


Nota

Se fizer alterações na tela Informações do dispositivo, clique em **Aplicar** para salvá-las.

As informações digitadas aqui são exibidas na tela Informações do dispositivo, que pode ser aberta na guia **Informações**. Elas também constarão nas mensagens de e-mail enviadas pelo produto. Isso pode ser útil quando você precisa localizar o produto para substituir os suprimentos ou corrigir um problema.

Idioma

Use a tela Idioma para selecionar o idioma em que as telas do HP Embedded Web Server serão exibidas. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.



CUIDADO A seleção de **Exibir páginas no idioma da impressora** ou **Selecione um idioma** altera o idioma para todos os usuários do HP Embedded Web Server.


Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5 .
2	Exibir páginas no idioma Browser (é o padrão)	Use esse recurso para detectar que idioma está selecionado para o seu navegador da Web. As telas do HP Embedded Web Server aparecem no mesmo idioma.
3	Exibir páginas no idioma da impressora	Use esse recurso para detectar que idioma está selecionado para o painel de controle do produto. A tela do HP Embedded Web Server aparece no mesmo idioma.
4	Selecione um idioma	Selecione o idioma para as telas do HP Embedded Web Server dentre as opções a seguir: <ul style="list-style-type: none">• Inglês• Français (French)• Deutsch (German)• Italiano (Italian)• Español (Spanish)• Svenska (Swedish)• Dansk (Danish)• Norsk (Norwegian)• Nederlands (Dutch)• Suomi (Finnish)• Português (Portuguese)

Nota O idioma padrão é aquele usado pelo navegador da Web no momento. Se o navegador e o painel de controle utilizarem um idioma que não esteja disponível para o HP Embedded Web Server, o inglês será o padrão adotado.

Se fizer alterações na tela Idioma, clique em **Aplicar** para salvá-las.

Data e hora

Use a tela Data e hora para atualizar a hora do produto. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1

Informações

2

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

Configurar dispositivo

Servidor de e-mail

Alertas

AutoSend

Segurança

Editar outros links

Informações do dispositivo

Idioma

Data e hora

Hora de ativid.

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

Data atual

2004 / JUN / 03

Hora atual

09 : 46

3

Formato de data/hora

4

Obter hora

Aplicação

Cancelar

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Como navegar pelo HP Embedded Web Server ” na página 5.
2	Data atual e Hora atual	Mostra a data e hora do produto quando o EWS foi acessado. Se as informações estiverem incorretas, um administrador de TI poderá alterá-las no painel de controle do produto.
3	Formato Data/Hora	Clique nesse botão para abrir uma tela em que você poderá selecionar o formato de data e hora.
4	Obter hora	Clique nesse botão para atualizar a data e a hora do produto na tela.

36 Configuração do produto nas telas Configurações

PTWW

Horário de ativação

Um administrador de TI poderá usar a tela Horário de ativação para programar ativações diariamente. Por exemplo: o produto pode ser definido para ser ativado às 07:30, de tal forma que às 8:00 a inicialização e a calibragem já estarão concluídas e o produto estará pronto para ser utilizado. O administrador apenas define uma única configuração de ativação por dia. No entanto, cada dia terá uma configuração de ativação diferente. Além disso, para economizar energia, o período de inatividade pode ser definido para desligar o produto após um determinado tempo de inércia.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações

Configurações

Envio digital

Rede

Logoff

1

Configurar dispositivo

Servidor de e-mail

Alertas

AutoSend

Segurança

Editar outros links

Informações do dispositivo

Idioma

Data e hora

Hora de ativid.

Outros links

[hp instant support](#)

[Pedir suprimentos](#)

[Suporte do produto](#)

2

Hora de ativid.

Definir um Horário de atividade é útil para garantir que o produto esteja Pronto em dada hora e não no Modo de inatividade. Por exemplo, para certificar-se de que o produto está Pronto às 7h45, defina o Horário de atividade para 7h30 e defina um Atraso de inatividade de 30 min ou mais, para que as pessoas possam usar o produto antes de ele entrar no Modo de inatividade novamente.

Selecione um ou mais dias a seguir e defina o Horário de atividade para cada dia selecionado.

Dia da semana	Hora de ativid.
<input type="checkbox"/> Domingo	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Segunda-feira	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Terça-feira	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Quarta-feira	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Quinta-feira	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Sexta-feira	07 : 30
<input type="checkbox"/> Sábado	07 : 30

3

Atraso inatividade

O produto entrará no Modo de inatividade para economizar energia, quando não estiver em uso no período de tempo definido a seguir.

ATRASSO INATIVIDADE4 HORAS

Nota: Uma vez aplicado o Atraso de inatividade, o Modo de inatividade é automaticamente ativado. Pode demorar um pouco para o produto retornar para Pronto, uma vez que ele está no Modo de inatividade.

Aplicação

Cancelar

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5.
2	Horário de ativação	Selecione um ou mais dias nos quais usar a configuração de horário de ativação; então, defina a hora em que o produto é ligado a cada dia.
3	Período de inatividade	Defina a o tempo em que o produto está ocioso antes que vá para o modo de inatividade. Quando estiver no modo de inatividade, o produto gasta menos energia.

PTWW

Horário de ativação 37

4 Configuração das opções de envio digital

Os administradores podem usar as telas de Envio digital para controlar os recursos de envio digital oferecidos por alguns produtos. Veja a seguir as telas de Envio digital:

- Geral (página 40)
- Enviar para e-mail (página 41)
- Enviar para fax (página 44)
- Endereçamento (página 48)
- Catálogo de endereços (página 52)
- Log de atividades (página 53)
- Preferências (página 54)

Nota

Alguns produtos não suportam todas essas telas.

Geral

Use a tela Geral para definir as informações sobre o administrador de envio digital. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações **Envio digital** Rede [Logoff](#)

1

Geral
Enviar para e-mail
Enviar para fax
Endereçamento
Catálogo de endereços **3**
Registro
Preferências **4**

2 [Ajuda](#)

Configurações gerais

Informações sobre o administrador

3 Nome:

5 Número de telefone (opcional):

4 Endereço de e-mail:

6 Localização (opcional):

Outros links
[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Nome	Digite o nome do administrador.
4	Endereço de e-mail	Digite o endereço de e-mail do administrador.
5	Número de telefone (opcional)	Digite o número de telefone do administrador (opcional).
6	Localização (opcional)	Digite a localização do administrador (opcional).

Enviar para e-mail

O produto exige um servidor Gateway Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo para transferência de mensagem simples) (SMTP) para encaminhar mensagens de e-mail a endereços de e-mail de destino. Use a tela Enviar para e-mail para efetuar configurações SMTP, definir o tamanho máximo do anexo de e-mail e o endereço de e-mail padrão para o produto. Também é possível definir um assunto padrão para todas as mensagens de e-mail enviadas pelo produto. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Como navegar pelo HP Embedded Web Server ” na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Enviar e-mails	Envie mensagens de e-mail para o servidor Gateway SMTP diretamente do produto.
4	Gateway SMTP do dispositivo	Digite o endereço IP ou o nome do host do servidor Gateway SMTP que irá gerenciar as solicitações de e-mail do produto. Se você não sabe o endereço IP ou o nome do host do Gateway SMTP, clique no botão Localizar gateways para pesquisar na rede um servidor Gateway SMTP adequado. Nota Alguns produtos só reconhecem endereços IP. Nesses casos, os nomes do host serão convertidos no endereço IP equivalente.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
5	Tamanho máximo de anexo	Selecione o tamanho máximo de anexos de e-mail que o servidor Gateway SMTP pode transmitir. Se o produto precisar enviar um anexo de e-mail maior que o tamanho máximo especificado, o anexo será dividido em arquivos menores, que serão enviados por meio de várias mensagens de e-mail.
6	Localizar gateways	Se você não sabe o endereço IP ou o nome do host do Gateway SMTP, clique nesse botão para pesquisar na rede um servidor Gateway SMTP adequado.
7	Teste	Clique nesse botão para verificar se o servidor Gateway SMTP especificado é válido e funcional.
8	Endereço de e-mail	Digite o endereço de e-mail da pessoa que será o remetente padrão.
9	Nome para exibição	<p>Digite o nome que você deseja que apareça no campo “De” nas mensagens de e-mail enviadas pelo produto. Também é possível usar esse campo para incluir instruções, como “Digite seu endereço de e-mail aqui.”</p> <hr/> <p>Nota Se o nome não for fornecido, o endereço de e-mail que foi digitado no campo Endereço de e-mail aparecerá no campo “De” das mensagens de e-mail de saída.</p>
10	Impedir que o usuário do dispositivo altere o endereço 'De:' padrão Endereço	Selecione essa caixa de seleção para garantir que usuários em geral não alterem endereços de e-mail definidos pelo administrador.
11	Assunto padrão	Se desejar, digite o assunto que aparecerá em todas as mensagens de e-mail enviadas pelo produto. Também é possível usar esse campo para incluir instruções, como “Digite um assunto na sua mensagem.”
12	Avançado	Clique nesse botão para abrir uma nova tela que pode ser usada para definir as configurações do anexo e do texto da mensagem de e-mails enviados pelo produto. Para obter mais informações, consulte “Configurações avançadas de e-mail” na página 43.

Configurações avançadas de e-mail

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações **Envio digital** Rede [Logoff](#)

1

2 [Ajuda](#)

3 **Texto da mensagem**
Mensagem padrão
☒ Idioma da mensagem:
Português
☐ Usar mensagem personalizada:
Mensagem:
Este documento foi enviado a você de forma digital usando um dispositivo HP Digital Sending.
☐ Editável pelo usuário

4 **Configurações de anexo**
Formato do arquivo:
PDF
Preferência de cores padrão:
Colorido
Resolução:
150 ppp
Tamanho de arquivo padrão:
Padrão

OK Cancelar

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Texto da mensagem	Modifique o modo de exibição do texto da mensagem no corpo de todas as mensagens de e-mail enviadas pelo produto.
4	Configurações de anexo	Selecione as configurações padrão de anexos de mensagens de e-mail enviadas pelo produto.

Enviar para fax

O produto pode enviar documentos digitalizados para um número de fax para simular a capacidade de envio de um aparelho de fax. Se o produto estiver equipado com um fax modem, ele também poderá ser configurado para processar os fax de entrada.

Use a tela Enviar para fax para configurar os recursos de Enviar para fax do produto. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações **Envio digital** Rede [Logoff](#)

1

Geral
Enviar para e-mail
Enviar para fax
Endereçamento
Catálogo de endereços
Registro
Preferências

Outros links
[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)
[Meu Provedor de serviços](#)
[Meu Contrato de serviço](#)

Configurações de fax

2 [Ajuda](#)

3 Enviar faxes... diretamente do modem interno do MFP

4 Configurações do modem do dispositivo

País/região:
Estados Unidos

Nome da empresa:

Número de telefone:

☐ Ativar prefixo de discagem
Prefixo de discagem:
0

5 Avançado...

6 Notificação

Condição para a notificação:
Nunca

Método usado para enviar notificação:
Imprimir

☐ Incluir miniatura

7 Qualidade

Resolução:
Fina (200 x 200 ppp)

8 Código de cobrança

Código de cobrança padrão:

Extensão mínima:
1

☐ Editável pelo usuário

Aplicação Cancelar

Observação: Consulte a tabela da página a seguir para obter informações sobre os textos explicativos.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área	
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.	
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .	
3	Enviar fax	diretamente do modem interno do dispositivo	Enviar fax diretamente do produto. Quando essa opção está selecionada, você deve selecionar ou digitar as informações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • O país/região • O nome da empresa • O número do telefone ao qual o modem interno do produto está conectado • Se aplicável, o número do prefixo exigido pelo sistema telefônico
		por meio do serviço de Envio digital	Envie fax usando o serviço do software de envio digital (as configurações nessa tela).
4	Configurações do modem do dispositivo	Digite essas configurações se a opção diretamente do modem interno do dispositivo estiver selecionada na lista Enviar fax .	
5	Avançado	Clique nesse botão para abrir uma nova tela na qual você possa definir configurações avançadas do modem do produto, como o volume do modem e da campainha, e as configurações de enviar e receber. Nessa tela, também é possível imprimir um log de atividades do fax e obter acesso a configurações de diagnóstico e segurança. Para obter mais informações, consulte “Configurações avançadas de fax” na página 46.	
6	Notificação	Defina as opções de notificação, como: se uma notificação será enviada, se ela será impressa ou se o remetente deverá receber um relatório de notificação. Selecione o idioma do relatório de notificação. Os idiomas disponíveis são os mesmos que estão disponíveis na tela Idioma da guia Configurações .	
7	Qualidade	Selecione a resolução dos fax de saída.	
8	Código de faturamento	Digite o código de faturamento, se aplicável. Se desejar, você pode selecionar a caixa de seleção Editável pelo usuário para permitir que o usuário altere o código. Use o campo Tamanho mínimo para definir o tamanho mínimo do código de faturamento. O código de faturamento pode ser um valor entre 1 e 16.	

Configurações avançadas de fax

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações **Envio digital** Rede [Logoff](#)

1

2 [Ajuda](#)

3

4

5

6 Imprimir log de atividades

7 Limpar registro de atividades

8 Segurança...

9 Diagnóstico...

OK Cancelar

Configurações avançadas de fax

Geral

Volume do modem: Médio

Volume da campanha: Médio

☐ Sobrepôr cabeçalho

☐ Desativar compactação de JBIG

☒ Desativar correção de erros

Enviar

Modo de discagem

☒ Tom ☐ Pulso

☒ Detectar tom de discagem

Novas tentativas

Novas tentativas quando Ocupado: 3

Novas tentativas quando Sem resposta: 0

Intervalo da nova tentativa: 5

Receber

Bandeja de entrada: 0

Bandeja de saída: 0

Número de toques antes de responder: 2

☒ Marcar faxes de entrada

☒ Ajustar imagem ao tamanho da página

Número de encaminhamento:

Relatórios e registros

Recursos especiais

Observação: Consulte a tabela da página a seguir para obter informações sobre os textos explicativos.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Geral	Selecione as configurações gerais, como modem e volume da campainha e quando ativar ou desativar a compactação JBIG e a Correção de erros. Também é possível selecionar se devemos ou não sobrepor o cabeçalho (número de telefone, hora e data), de forma que isso abranja apenas uma pequena área da parte superior da página.
4	Enviar	Selecione as configurações de fax enviado pelo produto, como tom de discagem e quantas vezes você deseja que o produto tente novamente caso a linha de recebimento de fax esteja ocupada ou não responda.
5	Receber	Selecione as configurações dos fax recebidos, como em qual compartimento de saída os fax serão enviados, se você deseja que os fax de entrada sejam dimensionados de acordo com o tamanho do papel na bandeja de entrada e o número de outro produto de fax para o qual os fax de entrada poderão ser encaminhados.
6	Imprimir log de atividades	Clique nesse botão para imprimir o log de atividades do fax modem interno. O log de atividades lista todas as chamadas de fax de entrada e de saída desde a última vez em que o log foi limpo e impresso pelo produto.
7	Limpar log de atividades	Clique nesse botão para limpar todas as entradas do log de atividades do fax. A HP recomenda que o log de atividades do fax seja impresso periodicamente para fins de manutenção de registro e que, em seguida, ele seja limpo para permanecer no tamanho mínimo.
8	Segurança	Clique nesse botão para definir os recursos de segurança do modem interno. Na primeira vez que você configurar os recursos de segurança, será pedido que digite (e confirme) um PIN de segurança. Depois disso, você precisará desse PIN para visualizar e reconfigurar os recursos de segurança.
9	Diagnóstico	Clique nesse botão para definir os recursos de diagnóstico do modem interno.

Endereçamento

Para que o produto envie documentos digitalizados, você deve fornecer endereços de e-mail. O recurso de endereçamento do produto simplifica esse processo ao pesquisar endereços de e-mail de destino.

Use a tela Endereçamento para definir recursos que permitem que o produto obtenha endereços de e-mail diretamente do banco de dados de um servidor LDAP ao invés de obtê-los de um Catálogo de endereços LDAP duplicado. O uso do Catálogo de endereços LDAP garante que os endereços mais recentes sejam usados. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Permitir que o dispositivo acesse diretamente um catálogo de endereços LDAP	Selecione essa caixa de seleção para fornecer ao produto acesso direto a um Catálogo de endereços LDAP.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área	
4	Método de vinculação do servidor LDAP	Anônimo	Selecione essa opção para conectar-se ao servidor LDAP se o mesmo não exigir credenciais de usuário para acessar o banco de dados LDAP.
		Simples	Selecione essa opção para conectar-se ao servidor LDAP se o mesmo não exigir credenciais de usuário para usar o banco de dados LDAP. Ao selecionar essa opção, você deve inserir o usuário, a senha e o domínio. Observe que a senha será enviada de forma não criptografada pela rede.
		NTLM	Selecione essa opção para conectar-se ao servidor LDAP se o mesmo não exigir credenciais de usuário para usar o banco de dados LDAP. Essa opção suporta o NT Challenge Response. Ao selecionar essa opção, você deve inserir o usuário, a senha e o domínio. Nota Essa opção não está disponível para todos os produtos.
5	Credenciais	Especifique estas configurações se Simples ou NTLM estiver selecionado na lista Método de vinculação do servidor LDAP .	
6	Servidor LDAP	Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor LDAP cujo banco de dados contém o catálogo de endereços centralizado. Nota Alguns produtos só reconhecem endereços IP. Nesses casos, os nomes do host serão convertidos no endereço IP equivalente.	
7	Porta	Digite o número da porta TCP/IP em que o servidor está processando solicitações LDAP. Normalmente, é a porta 389.	
8	Localizar servidor	Clique nesse botão para pesquisar servidores LDAP disponíveis.	
9	Localizar configurações	Clique nesse botão para que o produto tente determinar as melhores configurações para o servidor especificado ao pesquisar o banco de dados LDAP.	
10	Raiz da pesquisa	Digite o Nome distinto (DN) da entrada na estrutura de diretório LDAP em que se deve iniciar a pesquisa de endereços. Um DN é composto de pares de "atributo=valor", separados por vírgulas. Por exemplo: ou=departmentname,o=companyname,c=country ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Nota Em alguns servidores LDAP, a raiz da pesquisa pode ser deixada em branco (nesse caso, o nó da raiz será considerado).	

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área	
11	Método de recuperação de informações do usuário do dispositivo	Padrões Exchange 5.5	Selecione essa opção se estiver conectado ao servidor Microsoft Exchange 5.5 que esteja executando LDAP. Os valores do atributo LDAP são definidos automaticamente.
		Padrões do Active Directory	Selecione essa opção se estiver conectado ao Microsoft Exchange Server 2000 que esteja executando LDAP. Os valores do atributo LDAP são definidos automaticamente.
		Personalizar	Selecione essa opção caso necessite configurar manualmente os valores do atributo LDAP.
12	Corresponda o nome inserido com o atributo LDAP	Digite o atributo no banco de dados LDAP que identifica uma pessoa no catálogo de endereços. O valor desse atributo será comparado ao nome que o usuário digita para recuperar endereços de e-mail. Veja a seguir alguns atributos LDAP possíveis: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Identificador do usuário • cn: Nome comum • sn: Sobrenome • givenName: Nome 	
13	Recuperar o endereço de e-mail do usuário do dispositivo que está usando o atributo	Digite o atributo LDAP que contém o endereço de e-mail da pessoa. Veja a seguir dois atributos LDAP possíveis: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail 	
14	Avançado	Clique nesse botão para abrir uma nova tela na qual você possa definir recursos avançados do servidor LDAP. Para obter mais informações, consulte "Configurações de endereçamento avançadas" na página 51 .	
15	Teste	Clique nesse botão para testar as configurações que você especificou.	

Configurações de endereçamento avançadas

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações **Envio digital** Rede [Logoff](#)

1

Geral
Enviar para e-mail
Enviar para fax
Endereçamento
Catálogo de endereços
Registro
Preferências

2 [Ajuda](#)

3 Opções de pesquisa avançada

Endereços LDAP máximos:
20 endereços
Tempo de pesquisa máximo:
10 segundos
Condição do filtro LDAP:
☐ Entradas em ordem alfabética no banco de dados

4 Localizar entradas no banco de dados...

☒ que iniciem com a sequência de caracteres de pesquisa (modo rápido).
☐ que contenham a sequência de caracteres de pesquisa (modo verboso).

OK Cancelar

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contenha informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Opções de pesquisa avançada	Selecione as configurações de pesquisa avançada do servidor LDAP.
4	Localizar entradas no banco de dados	Selecione se as consultas de pesquisa LDAP incluem entradas que começam com o nome parcial ou todas as entradas que contêm o nome parcial em qualquer parte do nome da entrada.

Catálogo de endereços

Use a tela Catálogo de endereços para adicionar uma lista predefinida de endereços de e-mail, na forma de um arquivo com valores separados por vírgula (.CSV), a ser importada para o catálogo de endereços interno do produto. O arquivo .CSV é um arquivo de texto sem formatação (em codificação UTF-8) que contém cada entrada de endereço de e-mail em uma linha separada. Uma entrada consiste em um alias, que é o nome que aparece, seguido por vírgula e por um endereço de e-mail. Os aliases e os endereços de e-mail não podem conter vírgulas. Veja os exemplos a seguir:

name1, name1@your.company.com

name2, name2@your.company.com

No produto, use o nome do alias para pesquisar endereços de e-mail.

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.



Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Como navegar pelo HP Embedded Web Server" na página 5.
2	Nome do arquivo do catálogo de endereços	Use esse campo para o caminho do arquivo .CSV do catálogo de endereços.
3	Botão usado para procurar um arquivo	Clique nesse botão para localizar o arquivo .CSV do catálogo de endereços.
4	Importar	Depois que o caminho do arquivo .CSV aparecer no campo Nome do arquivo do catálogo de endereços , clique nesse botão para importar o catálogo de endereços para o catálogo de endereços interno do produto.
5	Apagar catálogo de endereços do dispositivo	Clique nesse botão para apagar o conteúdo do catálogo de endereços interno do produto.

Log de atividades

Use a tela Log de atividades para visualizar informações sobre trabalho de envio digital, incluindo os erros que ocorrem. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informações Configurações **Envio digital** Rede [Logoff](#)

Registro

[Ajuda](#)

! Dispositivo Usuário Evento Horário

192.168.0.10 your_name@your.company.com Destino 1 bem-sucedido. 2004-05-29 12:12:01

Salvar Detalhes Atualizar Limpar

Outros links

[hp instant support](#)
[Pedir suprimentos](#)
[Suporte do produto](#)

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Como navegar pelo HP Embedded Web Server” na página 5 .
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contém informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Severidade	Lista a severidade do erro, se aplicável, para cada entrada do log.
4	Dispositivo	Lista o endereço IP do produto.
5	Usuário	Lista o usuário que iniciou o evento.
6	Evento	Descreve se o evento foi bem-sucedido ou se ocorreu um erro.
7	Horário	Mostra o horário de cada entrada do log.
8	Salvar	Clique nesse botão para salvar as informações do log em um arquivo.
9	Detalhes	Selecione a entrada do log e clique no botão Detalhes para visualizar os detalhes da entrada do log.
10	Atualizar	Clique nesse botão para atualizar a visualização para incluir as informações mais recentes do log.
11	Limpar	Clique nesse botão para limpar as informações do log.
		<p>Nota</p> <p>Isso limpa apenas o log que aparece na tela. As entradas do log permanecem no produto para fins de contabilidade do trabalho.</p>

Preferências

Use a tela Preferências para definir configurações gerais para os recursos de envio digital. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela.

Texto explicativo	Área na tela	Informação ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Como navegar pelo HP Embedded Web Server ” na página 5.
2	Ajuda	Clique para abrir um arquivo de ajuda que contém informações sobre as telas na guia Envio digital .
3	Tamanho do documento	Selecione o tamanho de mídia padrão que você deseja que o scanner do produto use ao digitalizar um documento.
4	Tipo de documento	Selecione o tipo de mídia padrão que você deseja que o processador de imagens do produto use ao digitalizar um documento. <ul style="list-style-type: none"> • Texto • Gráficos • Mista
5	Documento frente e verso	Selecione essa caixa de seleção para que o produto digitalize ambos os lados de um documento.
6	Redefinição automática de configurações	Use as opções de Tempos-limite para redefinir todas as configurações de envio digital associadas a um trabalho para as configurações padrão do produto. Você pode redefinir as configurações imediatamente após uma operação de envio digital na qual as configurações foram alteradas por um usuário ou atrasar a redefinição num intervalo de 10 a 300 segundos.

5 Como gerenciar a operação da rede nas telas da guia Rede

Visão geral

Use as telas da guia Rede para configurar e gerenciar o produto na rede. A aparência e os recursos das telas da guia Rede variarão de acordo com o modelo e a versão do servidor de impressão HP Jetdirect. A tela a seguir é semelhante ao que você verá quando clicar em **Rede**. Na barra de navegação à esquerda, clique no menu **Rede** da página que deseja exibir.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
[Help](#)
[Support](#)
[HP Home](#)

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Nota: Para compreender os textos explicativos dessa figura, consulte a tabela na página a seguir.

Texto explicativo	Área na tela	Informações ou recursos oferecidos pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Como navegar pelo HP Embedded Web Server ” na página 5.
2	Selecionar idioma	Selecione o idioma da guia Rede . A lista de idiomas que estão disponíveis na guia Rede não é idêntica àquela que se encontra na guia Configurações .
3	Ajuda	Clique em Ajuda para obter mais informações sobre as opções na guia Rede .

Dependendo do modelo do servidor de impressão HP Jetdirect e da versão operacional, é possível executar algumas das tarefas pelas telas da guia Rede:

- Alterar as definições de configuração de rede para vários tipos de conexões de rede.
- Ligar ou desligar os protocolos de impressão.
- Configurar um contato e URLs de suporte.
- Definir uma senha para controlar o acesso às definições de configuração da impressora e da rede.
- Configurar a segurança do produto usando senhas, listas de acesso e protocolos de gerenciamento.
- Exibir informações gerais de status da rede, incluindo estatísticas da rede armazenadas no servidor de impressão, para solução de problemas ou otimização da rede.
- Exibir informações de protocolo para todas as conexões de rede suportadas.
- Abrir a página de Configuração do HP Jetdirect.
- Definir a frequência na qual o HP Embedded Web Server verifica o status da rede.

Se desejar obter mais informações sobre as telas da guia Rede, consulte as seguintes fontes:

- **Ajuda.** Em cada tela da guia Rede, um link da **Ajuda** em **Outros links** fornece uma descrição dos recursos de rede e dicas úteis para sua utilização. Na tela Ajuda, você também pode acessar itens adicionais de assistência no site da HP na Web.
- **Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect.** Esse guia costuma estar disponível no CD do software fornecido com o produto. Para fazer download da versão mais recente do guia para seu modelo do servidor de impressão, visite http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Uso de outros links como um recurso

A área **Outros links** contém três links permanentes que fornecem acesso rápido a informações específicas do produto, como o recurso interativo de solução de problemas e informações sobre encomendas de suprimentos HP originais.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Logoff

Informações Configurações Envio digital Rede

Status do dispositivo
Página de configuração
Status dos suprimentos
Registro de eventos
Página de uso
Informações do dispositivo
Painel de controle
Imprimir

Informações do dispositivo

Nome do dispositivo	HP Color LaserJet XXXX MFP
Localização do dispositivo	
Número do ativo	
Nome da empresa:	
Contato:	
Endereço IP:	192.168.0.10
Nome do produto:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Modelo do dispositivo	CXXXXA
Número de série do dispositivo	XXXXXXXXXX

Outros links

- [hp instant support](#)
- [Pedir suprimentos](#)
- [Suporte do produto](#)

Nota

Você pode usar a página Editar outros links na guia **Configurações** para adicionar até cinco links personalizados aos sites da Web de sua preferência. (Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, você pode acrescentar até cinco links adicionais; sem o armazenamento extra, apenas um link adicional pode ser acrescentado.) Esses links aparecem em todas as telas do EWS, na caixa **Outros links** abaixo da barra de navegação esquerda. Para obter mais informações, consulte “[Editar outros links](#)” na página 32.

A Hewlett-Packard oferece o hp instant support, um sistema de assistência técnica baseado na internet que coleta informações de diagnóstico do produto e as compara com aquelas disponíveis no banco de dados da HP. No hp instant support, você pode encontrar soluções inteligentes que ajudam a solucionar problemas de forma rápida e fácil.

Como o hp instant support funciona

As informações são recolhidas do produto e transmitidas com segurança à Hewlett-Packard Company quando você clica em **hp instant support**. O site do hp instant support lê os dados do produto para analisar o seu status atual. O site cria uma página da Web personalizada que é exibida na janela do navegador e contém texto e recursos visuais fáceis de seguir. O site do hp instant support também direciona você a serviços adicionais disponíveis para o produto.

Antes de quaisquer dados do produto serem enviados à Hewlett-Packard para análise, você pode exibir todas as informações (por exemplo, o número de série, condições de erro e status do produto) que serão encaminhadas. A Hewlett-Packard trata essas informações como confidenciais.

Informações que podem ser obtidas pelo hp instant support

O site do hp instant support fornece estas ferramentas para solução de problemas e manutenção:

- Atualizações de firmware e software.
- Solução de problemas para eventos recentes listados no Registro de eventos. Por exemplo, o produto pode mostrar um atolamento como o evento mais recente do Registro de eventos. O site do hp instant support detecta o evento e fornece informações para solução do problema de atolamento.
- Pacotes de assistência.
- Documentação do produto, como guias do usuário e guias de introdução.

Encomendar suprimentos

O link **Encomendar suprimentos** conecta você a uma página da Web que facilita a encomenda de suprimentos on-line de um revendedor de sua preferência. Os suprimentos de que você precisa são previamente selecionados. É possível alterar as quantidades ou selecionar itens adicionais. Os itens são adicionados ao carrinho de compras, prontos para o fechamento, com a garantia de que os suprimentos corretos serão encaminhados ao revendedor selecionado.

Suporte do produto

O link **Suporte do produto** conecta você a uma página da Web que oferece um menu abrangente de recursos de suporte necessários para empresários. Nessa página, é possível realizar as seguintes tarefas e muito mais:


- Encontrar uma lista de produtos HP em um site: computadores, estações de trabalho, servidores, dispositivos de armazenamento, impressoras, scanners, imagem digital e dispositivos móveis.
- Obter assistência técnica. Solucionar um problema; encontrar informações para configurar e instalar um produto; descobrir e usar um produto; fazer a manutenção do produto; atualizar e migrar o software e o driver do produto; e reciclar produtos ou dispor deles corretamente.
- Obter acesso a recursos de solução interativos, como FAQs, documentação do usuário, recursos e especificações e informações de compatibilidade de produtos.
- Cooperar com a HP e seus parceiros em grupos de discussão, assistência por e-mail e por telefone.
- Usar a navegação com base em tarefas para identificar a área da tarefa que deseja executar e descobrir rapidamente tópicos e ferramentas relacionados.

Além disso, você pode encontrar estes recursos: tópicos do momento, uma central de assinaturas, ofertas de descontos em produtos e outros anúncios, além de oportunidades de treinamento e formação.

Meu provedor de serviços e Meu contrato de serviço

Os links **Meu provedor de serviços** e **Meu contrato de serviço** só aparecerão se tiverem sido criados (e talvez renomeados) pelo provedor de serviços na tela Outros links da guia **Configurações**. Qualquer usuário pode então clicar no link para obter informações sobre o provedor de serviços e o contrato de serviço. As informações, que podem ter até 50 caracteres, são guardadas no armazenamento permanente do dispositivo.

Quando esses links tiverem sido criados, o aspecto da caixa **Outros links** mudará de forma a incluir os novos links, conforme mostrado na ilustração a seguir.



Índice

A

- acessórios, verificando os instalados 10
- administradores
 - alertas, configurando 23
 - como efetuar login 4
 - como efetuar logoff 4
 - Configurações de Envio digital 40
 - configurações de horário de ativação 37
 - efetuando logoff 4
- Administradores de TI
 - Configurações de Envio digital 40
- administradores de TI
 - alertas, configurando 23
 - como efetuar login 4
 - como efetuar logoff 4
 - configurações de horário de ativação 37
- ajuda
 - instant support 58
 - suporte do produto 59
- ajuda on-line
 - instant support 58
 - suporte do produto 59
- alertas
 - como enviar páginas de informações por e-mail 28
 - configuração 24
 - configuração de e-mail 22
 - listas de destinos, testando 27
 - recursos 2, 23
- anexos, e-mail 42, 43
- Área Outros links 32, 57
- arquivos de texto, imprimindo 17
- arquivos PDF, imprimindo 17
- arquivos PRN 17
- arquivos PS, imprimindo 17
- assistência ao cliente
 - imediate 58
 - produto 59
- assistência por telefone 59
- assistência técnica
 - imediate 58
 - produto 59
- AutoSend 29

B

- bandejas, diagnósticos 20
- botão Cancelar trabalho 31
- botões, painel de controle 8

C

- cartucho
 - como encomendar 33, 58
 - informações de uso 14
 - status 12
- cartucho de impressão
 - como encomendar 33, 58
 - informações de uso 14
 - status 12
- cartucho de tinta. *Consulte* cartucho de impressão
- cartucho de toner. *Consulte* cartucho de impressão
- códigos de faturamento, fax 45
- como abrir o HP Embedded Web Server 3

- Como acessar o HP Embedded Web Server 3
- como efetuar login 4
- como efetuar logoff 4
- como encomendar
 - discos rígidos 2
 - suprimentos 33, 58
- como enviar fax 45, 47
- como imprimir arquivos 17, 18
- como navegar 5
- como receber fax 47
- configuração da caixa de correio 22
- configuração de e-mails de entrada 22
- configuração de e-mails de saída 22
- configuração POP3 22
- configuração remota 20
- Configurações avançadas de fax 46
- configurações de fax 44, 46
- configurações de horário 36
- configurações de relógio 36
- configurações de segurança
 - fax modem 47
 - geral 31
- Configurações do gateway SMTP 41
- Configurações do gateway, SMTP 41
- contagens de página 14
- contagens, página 14

D

- desligar, configurando horário de ativação 37
- diagnóstico
 - fax 47
- diagnósticos
 - bandejas 20
- DIMMs, verificando os instalados 10
- discos rígidos, recursos disponíveis com 2
- dispositivos móveis, imprimindo em 17
- dispositivos, definidos 1
- documentos PCL 17

E

- e-mail
 - alertas 23
 - anexos, configurações de tamanho 42, 43
 - configurações 21
 - configurações avançadas 43
 - Configurações do gateway SMTP 41
 - endereçamento 48, 52
 - entrada, configurando 22
 - páginas de informações 28
 - saída, configurando 22
 - suporte 59
- endereçamento de e-mail 48, 52
- endereço IP
 - configuração de e-mail 22
 - localizando 3, 15
- Explorer, versões suportadas 3

F

- FAQs 59
- firewalls 3

G

- gerenciamento de produtos em grupo 3
- Guia Configurações 5, 19
- Guia Informações
 - localizando 20
 - proteção por senha 4
- Guia Rede 5

H

- HP Embedded Web Server
 - definidos 1
 - recursos 2
- hp instant support 58
- HP Web Jetadmin 3

I

- impressão, servidor HP Jetdirect 56
- incorporado, servidor da Web
 - definidos 1
 - recursos 2
- informações de uso, AutoSend 29
- Internet Explorer, versões suportadas 3
- itens substituíveis. *Consulte* suprimentos

J

- Jetadmin, HP Web 3

K

- Konqueror, versões suportadas 3

L

- ligar, configurando horário de ativação 37
- link do contrato de serviço 59
- link Meu contrato de serviço 59
- link Meu provedor de serviços 59
- links 32, 57
- listas de destinos
 - criando 24
 - excluindo 28
 - testando 27
- localização do dispositivo 15
- logs de atividades
 - envio digital 53
 - fax 47

M

- memória, verificando a instalada 10
- mensagens de erro 13
- mensagens, erro 13
- Menu Configurar dispositivo 20
- Menu Diagnósticos 20
- Menu Manuseio de papel 20
- menus
 - HP Embedded Web Server 5
 - painel de controle 20
- Microsoft Internet Explorer, versões suportadas 3
- Mozilla, versões suportadas 3

N

- navegadores
 - definidos 1
 - fechando após efetuar logoff 4
 - suportados 3

- navegadores da web
 - definidos 1
 - fechando após efetuar logoff 4
 - suportados 3
- Netscape Navigator, versões suportadas 3
- nome de usuário 31
- número de série 15
- número do patrimônio 15

O

- Opera, versões suportadas 3

P

- páginas de informações, enviando por e-mail 28
- painel de controle
 - botões 8
 - exibir 16
 - menus 20
- papel
 - tamanho padrão, definindo 21
 - uso 14
- produtos, definidos 1
- programação LIGA/DESLIGA 37
- provedores de serviços
 - alertas, configurando 23
 - como efetuar logoff 4
 - como efetuar logon como 4
 - efetuando logoff 4
 - links para 59

R

- reciclar suprimentos 59
- recursos 2
- rede baseada em TCP/IP 3
- redes
 - configurando 55
 - tipos suportados 3
 - Web Jetadmin 3
- Registro de eventos 13
- registro, eventos 13
- requisitos de sistema 3

S

- Safari, versões suportadas 3
- senhas 4, 31
- servidor da Web incorporado
 - definidos 1
 - recursos 2
- Servidor de impressão HP Jetdirect 56
- Servidor de impressão Jetdirect 56
- servidor, HP Jetdirect 56
- Servidores LDAP 48
- Servidores Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 48
- sites da Web, suporte
 - imediato 58
 - produto 59
- solução de problemas
 - instant support 58
 - suporte do produto 59
 - Tela Página de configuração 10
- status
 - alertas 23
 - como enviar páginas de informações por e-mail 28
 - rede 55
 - suprimentos 12

- suporte
 - imediato 58
 - produto 59
- suporte do produto 59
- suprimentos
 - como encomendar 33, 58
 - informações de uso 14
 - página de status 12
 - recurso AutoSend 29

T

- tamanho de papel padrão, definindo 21
- teclas, painel de controle 8
- Tela Catálogo de endereços 52
- Tela Configurações avançadas de e-mail 43
- Tela Configurar dispositivo 20
- Tela Data e hora 36
- Tela Editar outros links 32, 57
- Tela Enviar para e-mail 41
- Tela Enviar para fax 44
- Tela Geral, Envio digital 40
- Tela Idioma 35
- Tela Impressão 17
- Tela Informações do dispositivo 15, 34
- Tela Página de configuração 10
- Tela Painel de controle 16
- Tela Segurança 31
- Tela Servidor de e-mail 21
- Tela Status do dispositivo 8
- Tela Status dos suprimentos 12
- Tela Uso 14
- Telas da guia Rede 55
- Telas de Envio digital
 - Configurações avançadas de e-mail 43
 - Configurações avançadas de fax 46
 - Endereçamento 48
 - Enviar para e-mail 41
 - Enviar para fax 44
 - Geral 40
 - Log de atividades 53
 - Preferências 54
 - sobre 39
- Telas Informações 7
- testes da passagem do papel 20
- testes, passagem do papel 20

U

- uso de papel 14

W

- Web Jetadmin 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com